



### Popis

1. Nabíjacia zásuvka USB-C
2. ON/OFF tlačidlo
3. Stavová LED kontrolka



Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod.

## 1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

### Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

### Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

## 2. Obsah balenia

- Stylus Scribble
- USB-C kábel
- Tento návod na použitie

## 3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Akumulátor je pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať. Výrobok likvidujte ako celok v súlade s platnými predpismi.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch.
- V prípade viditeľného poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nie je hračka. Čistenie a údržbu smú deti vykonávať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.

- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Akumulátor, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte.

#### 4. Úvod

##### Poznámka



Používajte výhradne originálne príslušenstvo (alebo príslušenstvo schválené firmou Hama), aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

##### Upozornenie - magnet



- Do blízkosti magnetu neumiestňujte EC karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na magnetických prúžkoch týchto kariet by sa mohli poškodiť alebo kompletne vymazať.
- Vysťráhajte nositeľov kardiostimulátorov pred priblížením sa k magnetom. Magnety môžu negatívne ovplyvniť funkciu kardiostimulátora.

#### 4.1. Nabíjanie batérie

##### Upozornenie - akumulátor



- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Poškodené nabíjačky alebo USB prípojky všeobecne viac nepoužívajte, ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Zabráňte prebitiu alebo úplnému vybitiu batérie.
- Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Pri dlhšom uskladnení zariadenie pravidelne dobíjajte (min. raz za 3 mesiace).

- Produkt má v sebe zabudovaný akumulátor.
- Pre prvým použitím ho plne nabite.
- Priloženým káblom prepojte USB-C zásuvku na produkte (1) a vhodnú USB nabíjačku. Riadte sa pokynmi v návode k USB nabíjačke.
- Stavová LED kontrolka (3) počas nabíjania svieti na červeno. Keď je akumulátor plne nabitý, LED kontrolka (3) svieti na zeleno.

##### Poznámka - nabíjanie / kapacita akumulátoru



- Nabitie akumulátoru naplno trvá približne 90 minút.
  - Stylus môžete nabíjať, aj keď je vypnutý, aj keď je zapnutý.
  - Ak klesne nabitie akumulátoru pod 10%, stavová LED kontrolka (3) začne pomaly blikať na modro a asi po 10 sekundách sa vypne.
- Životnosť zabudovaného akumulátoru závisí od spôsobu používania, nastaveniach a okolitých podmienkach. Každá batéria, resp. každý akumulátor má obmedzenú životnosť.

#### 4.2. Používanie

##### Poznámka - automatické vypnutie



- Ak je pero neaktívne viac ako 5 minút, automaticky sa samé vypne.

**Poznámka - poškodenie displeja**

Aby ste sa vyhli poškodeniu displeja, dodržiavajte nasledovné:

- Pri používaní dotykového pera nevyvíjajte príliš veľký tlak na displej.
- Pred použitím sa ubezpečte, že je displej aj dotykové pero bez nečistôt. Malé čiastočky, ako napr. zrnká prachu/piesku, môžu pri používaní dotykového pera spôsobiť škrabance na displeji.

**Poznámka - Ochranná fólia/Ochranné sklo na displeji**

Ochranná fólie alebo ochranné sklo na displeji zariadenia môže obmedziť funkčnosť dotykového pera.

- Zapnite pero stlačením tlačidla ON/OFF (2). LED kontrola (3) svieti trvalo na modro.
- Pero vypnete stlačením tlačidla ON/OFF (2). LED kontrola (3) prestane svietiť.

**5. Starostlivosť a údržba**

Produkt čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby to výrobku nevnikla voda.

**6. Vylúčenie záruky**

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

**7. Technické údaje**

	<b>Stylus Scribble</b>
Napájanie	5 V / 1 A
Spotreba	5 V / 120 mA
Typ batérie	Lítium Polymér
Minimálna kapacita	130 mAh / 0,48 Wh
Typická kapacita	140 mAh / 0,52 Wh
Hmotnosť	14 g
Rozmery (dĺžka x priemer)	165 x 9 mm
Systémové požiadavky - Funkcia Scribble	- iPad OS14 a vyšší - podpora jazyka