



## /CZ/ Lahev na pití

### Materiál:

Lahev i víčko je vyrobené z Polypropylenu

Bez přidaných změkčovadel

Použité pouze barvy klasifikované jako vhodné pro přímý styk s potravinami

### Údržba

Před použitím vymyjte lahev horkou vodou (min. 65 °C) nebo umyjte v myčce.

Víčko umyjte pouze pod horkou vodou (max. 80 °C). Po každém použití ihned lahev umyjte a nechte vyschnout.

Pokud byla v lahvi jiná tekutina než čistá voda (sirup, limonáda), je třeba lahev umýt v horké vodě s přidaným prostředkem určeným k umývání nádobí.

### Návod k použití

Pítka lze otočit do pozice otevřeno a do pozice zavřeno. Pokud je pítka v pozici OPEN (otevřeno), pouhým povytáhnutím pítka je lahev otevřená a lze z ní pít. Zatlačením pítka zpět a otočením do pozice CLOSE (zavřeno), je lahev 100% uzavřená.

Pokud je obsah lahve sycený, kvasící nebo alkoholický nápoj, může vzniknout v lahvi nadměrný tlak, proto při otvírání lahve nechte nejdříve otočením pítka z pozice CLOSE na pozici OPEN tento tlak uvolnit.

Lahev plňte nápojem max. do 2,5 cm od horního okraje.

### Upozornění!

Nedeformujte pítka např. kousáním, žvýkáním. Díky deformovanému pítku může unikat tekutina z lahve.

Není určeno pro děti mladší 3 let.

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, [www.hama.cz](http://www.hama.cz)

## /SK/ Fľaška na nápoj



### Materiál:

Fľaška a viečko sú vyrobené z Polypropylénu

Bez pridaných zmäkčovadiel

Sú použité len farby klasifikované ako vhodné pre priamy styk s potravinami

### Údržba

Pred použitím umyte fľašku horúcou vodou (min. 65°C) alebo ju umyte v umývačke.

Viečko umyte len pod horúcou vodou (max. 80°C). Po každom použití fľašku ihneď umyte a nechajte vyschnúť.

Ak bola vo fľaši iná tekutina než čistá voda (sirupová voda, limonáda), je potrebné fľašku umyť v teplej vode s pridaným prostriedkom určeným na umývanie riadu.

### Návod na použitie

Nástok je možné otočiť do pozície otvorené a do pozície zatvorené. Pokiaľ je nástok v pozícii OPEN (otvorené), jednoduchým vytiahnutím nástku je fľaška otvorená a môžete z nej piť. Zatlačením nástku späť a otočením do pozície CLOSE (zatvorené), je fľaška 100% uzavretá.

Pokiaľ máte vo fľaške sýtený, kvasený alebo alkoholický nápoj, môže vzniknúť vo fľaške nadmerný tlak, preto pri otváraní fľašky tento tlak uvoľníte otočením nástku z pozície CLOSE do pozície OPEN.

Fľašku plňte nápojom max. do 2,5 cm od horného okraja.

### Upozornenie!

Nedeformujte nástok napr. hryzením, žuvaním. Vďaka deformovanému nástku môže unikáť tekutina z fľašky.

Nie je určené pre deti mladšie ako 3 roky.

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, [www.hama.sk](http://www.hama.sk)