

Adaptér slouží k nahrávání a přehrávání videokazet VHS-C na videorekordérech VHS nebo S-VHS. Páska se v adaptéru automaticky natáhne pomocí elektromotoru. Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze.

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1. Kryt baterie | 3. Ochranná krytka | 5. Pojistná západka |
| 2. Kryt kazety | 4. Uzávěr | |

Vložení baterie

1. Kryt baterie sejměte tahem nahoru.
2. Vložte jednu 1,5 V alkalickou tužkovou baterii (Mignon, AA). Pozor na správnou polaritu. Kryt zavřete.

Vložení kazety

Pozor! Před vložením kazety VHS-C do adaptéru pásku důkladně napněte na cívku podle obrázku.

1. Uzávěr krytu přesuňte ve směru šipky.
2. Vložte kazetu.
3. Kryt zavřete. Páska se v adaptéru automaticky natáhne.
4. Pojistná západka se vsune dovnitř (kazeta VHS-C je v adaptéru).

Adaptér s vloženou VHS-C kazetou můžete použít v každém VHS videorekordéru.

Vyjmutí kazety VHS-C

1. Uzávěr krytu přesuňte ve směru šipky. Páska se automaticky navine do původního stavu.
2. Kryt se otevře a pojistná západka se vysune.
3. Přes malý otvor vespod adaptéru kazetu vysuňte.
4. Kryt zavřete.

Upozornění

- Jestliže natažení a vytažení pásky trvá delší dobu než obvykle, je vybitá baterie, kterou je potřeba vyměnit.

- Po natažení pásky zkontrolujte její stav:

- a) Jestli je páska správně natažená (ochrannou krytku neotvíráte).
- b) Jestliže je to potřeba, napněte pásku otáčením cívky.

Při zastaveném obraze nebo časové lupě se mohou objevit menší poruchy obrazu.

- Jestliže pojistná západka není ještě úplně zasunuta v adaptéru, není proces natažení pásky u konce. Nikdy nevkładajte adaptér v tomto stavu do videorekordéru. Mohlo by dojít k poškození obou zařízení.
- Adaptér je citlivé a precizní zařízení, proto s adaptérem zacházejte opatrně, aby nedošlo i k nejmenšímu poškození. Neprovádějte žádné úpravy adaptéru.
- Adaptér do videorekordéru nevkładajte vícekrát za sebou bez toho, že by běžela páska. Opakovaným vložením a vyjmutím adaptéru nemusí být páska dokonale napnutá a může dojít k jejímu poškození.
- Pozor na správné vložení adaptéru do videorekordéru.
- Nedotýkejte se pásky.

Jestliže chcete na kazetu nahrávat, nesmí chybět pojistný kolík, nebo vylomený kolík musí být nahrazen přelepením lepicí páskou.

Adaptér slúži k nahrávaniu a prehrávaniu videokaziet VHS-C na videorekordéroch VHS alebo S-VHS. Páska sa v adaptéri automaticky natiahne pomocou elektromotora. Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu.

- | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Kryt batérie | 3. Ochranná krytka | 5. Poistná západka |
| 2. Kryt kazety | 4. Uzáver | |

Vloženie batérie

1. Kryt batérie odsuňte ľahom smerom hore.
2. Vložte jednu 1,5 V alkalickú tužkovú batériu (Mignon, AA). Pozor na správnu polaritu. Kryt zavrite.

Vloženie kazety

Pozor! Před vložením kazety VHS-C do adaptéru, pásku dôkladne napnite na cievku podľa obrázku.

1. Uzáver krytu presuňte v smere šípky.
2. Vložte kazetu.
3. Kryt zavrite. Páska sa v adaptéri automaticky natiahne.
4. Poistná západka sa vsunie dovnútra (kazeta VHS-C je v adaptéri).

Adaptér s vloženou VHS-C kazetou môžete použiť v každom VHS videorekordéri.

Vybratie kazety VHS-C

1. Uzáver krytu presuňte v smere šípky. Páska sa automaticky navinie do pôvodného stavu.
2. Kryt sa otvorí a poistná západka sa vysunie.
3. Cez malý otvor na spodu adaptéru kazetu vysuňte.
4. Kryt zavrite.

Upozornenie

- Ak natiahnutie pásky trvá dlhšiu dobu ako obvykle, je vybitá batéria, ktorú je potrebné vymeniť.

- Po natiahnutí pásky skontrolujte jej stav:

- a) Či je páska správne natiahnutá (ochrannú krytku neotvárajte).
- b) Ak je to potrebné, napnite pásku otáčaním cievky.

Pri zastavenom obraze alebo časovej lúpe sa môžu objavovať menšie poruchy obrazu.

- Pokiaľ poistná západka nie je ešte úplne zasunutá v adaptéri, nie je proces natiahnutia pásky ukončený. Nikdy nevkładajte adaptér v tomto stave do videorekordéra. Mohlo by dôjsť k poškodeniu obidvoch zariadení.
- Adaptér je citlivé a precízne zariadenie, preto s adaptérom zaobchádzajte opatrne, aby neprišlo aj k najmenšiemu poškodeniu. Nerobte žiadne úpravy adaptéru.
- Adaptér do videorekordéra nevkładajte viackrát za sebou bez toho, aby predtým neprišlo k prehrávaniu pásky. Opakovaným vložením adaptéru nemusí byť páska dokonale napnutá a môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Pozor na správne vloženie adaptéru do videorekordéra.
- Nedotýkajte sa pásky.

Pokiaľ chcete na kazetu nahrávať, nesmie chýbať poistný kolík, alebo vylomený kolík musí byť nahradený prelepením lepiacou páskou.