

**hama****/CZ/ Kuchyňská minutka s časovačem****obj. č. 95302, 95303, 111358**

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Uschovejte text pro případné budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.



### Návod k použití

- 1) Natáhněte minutku tím způsobem, že šipku otočíte po celé délce časového rozhraní, tj. až opět k číslu 0.
- 2) Poté rovnou zpětným otočením nastavte požadovaný čas, tj. vraťte se šipkou zpět na počet minut, které chcete nastavit
- 3) Minutka po dobu odměřování času musí tikat.
- 4) Vyčkejte na zvukový signál ukončení časovače

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, [www.hama.cz](http://www.hama.cz)

**hama****/SK/ Kuchynské minútky s časovačom****obj. č. 95302, 95303, 111358**

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si prosím dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Uschovajte text pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.



### Návod na použitie:

- 1) Natiahnite minútky takým spôsobom, že šipku otočíte po celej dĺžke časového rozhrania, t. j. až opäť k číslu 0.
- 2) Potom spätným otočením nastavte požadovaný čas, vráťte sa šípkou späť na počet minút, ktoré chcete nastaviť.
- 3) Minútky po dobu merania času musia tikať.
- 4) Počkajte na zvukový signál ukončenia časovača.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, [www.hama.sk](http://www.hama.sk)